



NESPRESSO® CÁPSULAS COMPATÍVEIS

Compatível com Citiz, Citiz Milk, Maestria, Gran Maestria, Inissia, Lattissima, Lattissima +, Le Cube, Pixie, U, U-milk

*Para Concept, Essenza, Essenza Krups, se for difícil fechar, remova o anel de silicone.

Encher as suas cápsulas

Encher uma cápsula de cada vez:

Utilize a colher para encher e para pressionar o café na cápsula.

Com o cabo da colher, passe por cima da cápsula para remover o excesso.

De seguida coloque o selo autocolante.

Deixe a cápsula arrefecer antes de utilizar novamente.

Encher várias cápsulas com a estação de enchimento:

Coloque todas as cápsulas na estação de enchimento.

Coloque o prato de enchimento por cima, despeje o café por cima da estação de enchimento e espalhe com o cartão uniformemente por todas as cápsulas.

Retire o excesso de café, pressione o café e remova o prato. Finalmente, coloque os selos autocolante em cada cápsula e coloque as capas de silicone se desejar usar as cápsulas mais tarde.

O tipo de selo que devo escolher:

Para expresso: Utilize apenas selos de alumínio.

Para Chá: Utilize selos de papel.

Limpar e cuidar das minhas cápsulas:

Com a cápsula já fria, remova o selo.

Para isso, perfure o selo com o cabo da colher e retire o selo e o café.

Passa a cápsula por água e seque com um pano macio.

Sobre a moagem

Quão fina deve ser a moagem?

Utilize uma moagem fina, mas ironicamente não a indicada para expresso.



Que tipo de moinho devo utilizar?



Utilize um moinho de discos para melhores resultados.



A maioria dos moinhos cria demasiado desperdício.

E se eu não puder modificar a moagem?

Se não puder mudar a sua moagem, use os seguintes passos no enchimento das suas cápsulas:

- **Café muito fino:** Não pressione o café, apenas encha a cápsula, remova o excesso e coloque o selo autocolante.
- **Café muito grosso:** Aplique mais pressão sobre o café.

Questões e solução de problemas

A cápsula pode danificar a minha máquina?

O desenho da patente pendente assegura a segurança da sua máquina.
A agulha de perfuração nunca toca na cápsula de aço.

É necessário alinhar a cápsula quando é inserida?

Não, apenas a deixe cair como faz habitualmente.

Porque é mais difícil fechar a máquina?

É derivado ao desenho para melhorar a performance e compatibilidade.

É fácil remover os selos?

Sim, mas deixe a cápsula arrefecer primeiro.

Aparece apenas 2 a 3 furos na perfuração, porquê?

A sua cápsula não foi devidamente cheia.

O resultado não foi o esperado:

1. Se não sai café ou sai menos que 40ml - A moagem é demasiado fina.
2. Não tem creme ou enche rápido - A moagem é demasiado grossa.

Posso fazer bebidas com chá, leite em pó e cacau?

Sim, apenas não encha e pressione demasiado, deve deixar algum espaço porque o chá tem tendência a expandir durante o processo. Utilize selos de papel.

*** Descalcifique a sua máquina a cada 300 utilizações ***